

Betreff: Ihr Faxgerät Sagem Type „schwarze Front“ mit DECT-Telefon DCP320/330/WP32/33

v1.09

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie schildern, dass an Ihrem Schnurlos-Telefon an Ihrem Sagem-Phonefax ein Problem auftritt. Ihr Schnurlostelefon hat keine Verbindung zur Basis (im Display ist die '-1-' nicht mehr zu sehen) oder wenn Sie telefonieren möchten hören Sie lediglich ein schnelles Besetzt-Zeichen.

Bitte versuchen Sie zunächst, durch folgende Schritte (bis zum Erfolg) das Problem zu beheben:

- Aus- und Wiedereinschalten des Schnurlos-Telefons, dann ggf.
- Herausziehen und Wiedereinstecken der Stromversorgung des Faxgerätes, dann ggf.
- Herausziehen und Wiedereinstecken des Akku-Packs im Mobilteil.

Vorgehensweise:

Löschen der bestehenden Anmeldung:

Am Schnurlos-Telefon

1. Drücken Sie bitte nacheinander folgende Tasten:
* **3 5 8 # OK** dann **5** und nun **15 Sekunden** warten dann **C**
2. „**Pfeil nach unten Taste**“ einmal drücken (Anzeige: „Directory“), dann **5, 3, 3, C, C** (Anzeige: „bitte anmelden“)
3. Schalten Sie das Schnurlostelefon zunächst aus.
(Kleine rote Taste links oben länger drücken.)

Anschließend am FAX:

3. Drücken Sie die Taste **'M'** und dann **'89'** (Anzeige: „abmelden“)
(bei einigen Modellen befindet sich diese Funktion unter **'MENU 62'** oder **'M 272'**)
und **'OK'** (im Display erscheint: „DECT 1 _____“ oder „_____“)

Sollten jetzt keine Unterstriche „___“ im Display erscheinen, sondern „Funk-Init/Init-Radio“ oder „Funkinitalis“, dann besteht ein Problem mit Funkmodul, das vom Fax nicht gefunden wird. Nehmen Sie in diesem Fall das Fax von der Stromversorgung und kontrollieren Sie den Winkelstecker auf der rechten Seite auf festen Sitz und stecken Sie den Stecker wieder richtig ein. Stecken Sie nun den Stromstecker ebenfalls wieder ein. Beginnen Sie danach erneut mit Punkt 3. Bei Scheitern von 3. bitte den Service kontaktieren.

4. Bestätigen Sie das Löschen durch Druck auf die Ziffer **'0'** und wieder **'OK'**.
5. Ziehen Sie jetzt den Stromversorgungsstecker des Faxes aus der 230V-Steckdose (die Anzeige im Fax erlischt).
Warten Sie mindestens eine Minute und stecken Sie den Stromstecker wieder in die Steckdose.

Beide Teile sind jetzt zurückgestellt.

Um wieder telefonieren zu können, muss das Schnurlostelefon wieder an der Funkbasis angemeldet werden:

Mobilteil wieder an der Funkbasis anmelden:

1. Schalten Sie das **SCHNURLOSTELEFON** wieder an.
2. Am **SCHNURLOSTELEFON** drücken Sie die Taste **'Pfeil nach unten'** (Anzeige: „Telefonbuch“) und danach die Tasten **'611'** dann **OK**.
3. Drücken Sie am Faxgerät die Taste **'M'**, die Tasten **'88'** und dann **OK**
(im Display erscheint: `-----DECT`)
(bei einigen Modellen befindet sich diese Funktion unter **'MENU 61'** oder **'M 271'**)

Anschließend wird im Display des Schnurlostelefons **'-1-'** zu sehen sein.
Jetzt können Sie Ihr Mistral-Schnurlostelefon wieder normal nutzen.

Sollten die Benutzung des Telefons trotzdem nicht möglich sein, so nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Service-Team auf. Wenn diese Beschreibung nicht zu Ihrem Gerätetyp passt, kontaktieren Sie uns bitte.