

Betreff: Ihr Sagem DCP 10-300 / 12-300:

v1.09

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie schildern, dass an Ihrem DCP-DECT-Telefon ein Problem auftritt.

Ihr Schnurlostelefon hat keine Verbindung zur Basis (im Display ist die '-1-' nicht mehr zu sehen) oder wenn Sie telefonieren möchten hören Sie lediglich ein schnelles Besetztzeichen.

Bitte versuchen Sie zunächst, durch folgende Schritte (bis zum Erfolg) das Problem zu beheben:

- Aus- und Wiedereinschalten des Schnurlos-Telefons, dann ggf.
- Herausziehen und Wiedereinstecken des Steckernetzteils der Basis-Station, dann ggf.
- Herausziehen und Wiedereinstecken des Akku-Packs im Mobilteil.

Vorgehensweise:

Löschen der bestehenden Anmeldung:

Am Schnurlos-Telefon

1. Drücken Sie bitte nacheinander folgende Tasten:
* (Sternchen, in der Anzeige erscheint ein °) 3 5 8 # Ok (im Display erscheint 'F')
dann 4 2 C und zweimal auf die Verbindungstaste (in Display erscheint 'INIT=F6')
2. Schalten Sie das Schnurlostelefon zunächst aus.
(RoteTaste links oben länger drücken.)

An der Basisstation

3. Ziehen Sie das Steckernetzteil der Basis heraus.
4. Drücken Sie die transparente Taste auf der Basisstation und halten Sie diese gedrückt.
5. Stecken Sie den Stromstecker wieder ein; den Knopf dabei weiterhin gedrückt halten.
6. Nach ca. 10 Sekunden beginnt die Kontrollleuchte an der Basis zu blinken.
7. Nun können Sie die Taste wieder loslassen.

Beide Teile sind jetzt zurückgestellt. Um wieder telefonieren zu können, muss das Schnurlostelefon wieder an der Funkbasis angemeldet werden:

Mobilteil an der Funkbasis anmelden:

1. Schalten Sie das SCHNURLOSTELEFON wieder an.
2. Am SCHNURLOSTELEFON drücken Sie die Taste 'OK' und danach die Taste '6'.
3. Drücken Sie die Taste auf der Basisstation und halten Sie diese gedrückt, bis die Taste blinkt.

Anschließend wird im Display des Schnurlostelefons '- 1 -' zu sehen sein.

Jetzt können Sie Ihr Schnurlostelefon wieder normal nutzen.

Sollten die Benutzung des Telefons trotzdem nicht möglich sein, so nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Service-Team auf. Wenn diese Beschreibung nicht zu Ihrem Gerätetyp passt, kontaktieren Sie uns bitte.

Ihr  **SAGEM** Team

DectAnmelden numerik-DECT an Basis mit einer Taste.doc

Sagem-Hotline: 069 92 03 20 36
Sagem-Fax: 069 92 03 20 34

montags bis donnerstags von 8-18 Uhr
freitags von 8-17 Uhr