

Streifen beim Senden/Kopieren bei Faxgerät Sagem Serie « Normalpapier mit Farbbandrolle »

v1.06

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Wenn Sie beobachten, dass Ihr Gerät beim Senden und auch beim Kopieren dünne senkrechte schwarze Striche produziert, dann können Sie dieses Problem mit wenigen Handgriffen selbst beheben. Hierbei handelt es sich in den meisten Fällen um Ablagerungen auf der Abtast-Zeile, z.B. durch Senden seiner Seite auf der die (Kugelschreiber-)Tinte oder Korrekturflüssigkeit noch nicht wischfest war oder auf der Klebereste von Haftnotizzetteln vorhanden waren.

Zur Reinigung gehen Sie bitte wie folgt vor:

Öffnen Sie den vorderen Gehäusedeckel (darauf befinden sich Tasten und die Anzeige). Den hinteren Deckel können Sie geschlossen lassen.

Wenn Sie nun vorn hineinblicken, dann sehen Sie dort ganz unten im Deckel selbst eine lange durchgehende weiße Gummirolle.

Fax306/320/390/420/445/23xx/24xx/26xx/27xx etc:

Gegenüber der weißen Rolle befindet sich eine durchgehender heller Streifen unter einer Glasscheibe. Darunter (weiter unten im Gerät) ist es unter der Glasscheibe schwarz, hierbei handelt es sich um das Abtastfenster des Scanners.

Bitte befeuchten Sie einen Lappen oder ein Tuch mit Spiritus oder medizinischem Alkohol (Isopropyl) und nehmen Sie den Lappen über den Zeigefinger.

Reiben Sie dann wiederholt kräftig über das Abtastfenster über dem dunklen Bereich der Glasscheibe.



Fax302/311/316/341/351 etc (Baujahr<1998):

Gegenüber der Rolle befindet sich im Gerät eine graue Leiste aus Metall.

Unterhalb dieser Leiste findet sich wiederum schwarzes Plastik.

Noch weiter darunter befindet sich die ca. 20cm lange grünlich/goldene Abtastzeile. (parallel zur grauen Metall-Schiene, etwa 2cm tiefer)

Diese Abtastzeile ist ca. 2mm breit und bei geringer Beleuchtung fast schwarz.

Bitte befeuchten Sie einen Lappen oder ein Tuch mit Spiritus oder medizinischem Alkohol (Isopropyl) und nehmen Sie den Lappen über den Zeigefinger.

Reiben Sie dann wiederholt kräftig über die grünlich/goldene Abtastzeile.

Wiederholen Sie den Vorgang gegebenenfalls mehrmals für den Fall, dass die Ablagerung fest eingetrocknet ist. (Mit Wattestäbchen lässt sich meist nicht der notwendige Anpressdruck erzielen)

Kontrollieren Sie das Ergebnis durch das Anfertigen einer Kopie mit dem Gerät.

Sollte das gewünschte Reinigungsergebnis nicht zu erzielen sein, so nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

Ihr  SAGEM Team

ScannerReinigenG.doc

Sagem-Hotline: 069 92 03 20 36

Sagem-Fax: 069 92 03 20 34

montags bis donnerstags von 8-18 Uhr

freitags von 8-17 Uhr